

NORME COMPORTAMENTO IN SALA ECOGRAFICA ED ECOCARDIOGRAFICA

Le sale di ecografia ed ecocardiografica sono ambienti di lavoro in cui i pazienti (cani e gatti) spesso non sedati vengono sottoposti a un esame strumentale in ambiente buio. Nelle stesse sale sono effettuate procedure diagnostiche mini-invasive (citologie e biopsie ecoguidate, centesi) o mini-interventistiche (toracentesi, pericardiocentesi). La sala è accessibile ai proprietari solo previa autorizzazione del medico operatore, diversamente il paziente entra con i tirocinanti o studenti interni della sezione che saranno anche responsabili del contenimento durante l'esame. Se necessario svolgere l'esame in sedazione è chiamato un medico dello staff di anestesia che rimane presente per tutta la procedura. E' consentito l'accesso agli studenti in numero limitato e variabile in base alle specifiche situazioni e previa autorizzazione verbale del medico operatore. E' consentito l'accesso a laureati frequentatori che abbiano fatto richiesta e che siano in possesso di formale autorizzazione ovvero stiano svolgendo un corso o stage presso questo Campus (i.e. Short Master).



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

I medici, i dottorandi e gli studenti sono tenuti a Indossare green o camice, a mantenere un comportamento consono e rispettoso, abbassare la suoneria dei cellulari o di altri apparecchi elettronici. In particolare devono mantenere un atteggiamento il più possibile tranquillo e toni della voce bassi.

Gli studenti che maneggiano l'animale per la contenzione devono indossare gli idonei DPI (i.e. guanti monouso) e lavarsi le mani all'inizio e alla fine di ogni attività con acqua e sapone o disinfettanti a base di alcol seguendo le modalità descritte sull'apposita cartellonistica. Se l'animale mostra segni di malattia di cui non è nota l'origine o se è visivamente imbrattato di escrementi sarà obbligatorio utilizzare DPI aggiuntivi

(i.e. camice monouso). Tutti i presenti prima di uscire dalla stanza dovranno togliersi i DPI, lavarsi le mani e applicare il disinfettante tramite l'apposito erogatore.

NORME PER LA PULIZIA DELL'AMBIENTE

Il piano d'appoggio, il tavolo su cui poggia l'animale, il tavolo per ecocardio devono essere disinfettati con apposite soluzioni disinfettanti dopo l'uso, previa pulizia con appositi detergenti. L'ecografo utilizzato e le sonde devono essere opportunamente pulite dopo ogni esame tra un paziente e l'altro (acqua, clorexidina). È vietato appoggiare sui tavoli da lavoro in presenza di animali cellulari, fogli, moduli, quaderni, penne, fonendoscopi e altro materiale simile.

La sala deve essere pulita e disinfettata a fine attività dal personale preposto e dotato di adeguata vestizione, attraverso la rimozione dello sporco con soluzioni detergenti e successiva disinfezione con soluzioni disinfettanti (se necessario). Si utilizza come disinfettante per tavoli e strumenti l'ipoclorito di sodio 2%.

NORME PER GESTIONE RIFIUTI

Al termine di ciascun esame o procedura ecografica saranno smaltiti negli appositi contenitori i DPI monouso e i rifiuti speciali ovvero tutto ciò che sia venuto a contatto con materiale organico (panno, carta, cotone idrofilo, siringhe senza ago, cateteri, ecc). I taglienti (aghi, vetrini, deflussori, etc) verranno gettati nell'apposito contenitore agobox.

Il responsabile Prof. Paradies
